FIG. 49


190
30a
51
54
450
52
VCC
451
GND
V1(S1)
TO 31
RL
Vth1
VCC
V1≠V2
GND
452
TO 31
VREF
DRIVING
POWER SUPPLY
Vth2
V2(S2)
505
GND
GND
[D] INSTRUCTION
900
FROM 32