FIG. 12


450
452
452
454
454
458
SEE PAYS
460
460
1
3
5
7
9
464
SPIN
CASH OUT
1
2
3
4
5
MAX BET
456
462
462
466


520
1 2 7
11 14 16
25 29 30
32 33 34 35 38 40
41 42 46 47 49
53 54 56 58
61 65 67 70
72 73 76 78 80
81 84 85 89
524
540
PLAY NUMBERS: 13, 25, 30, 33, 45
522
CREDITS
CASH OUT
SEE PAYS
BET ONE
BET MAX
SELECT TICKET
SELECT NUMBER
PLAY
526
528
530
532
534
536
538

FIG. 13