
203
110
245a
245b
246
244
241
243
247
VSR
A1 A2
L
N
DC CX
V ADJ
PS
F1
MAIN SWITCH
CB1
CB2
PUMP
ON OFF AUTO
PR
VD AD
T1
240
202
242
FAULT INDICATOR
215
BATTERY
240 Volt Supply
211
248
210
NETCOMM MODEM (TOP)
SCADA PAK (BOTTOM)
SENSOR CURRENT
30
60
120
221
224
PUMP CONTACTOR
208
214
204
E
0-5 Volt
Level
R
H
H
225
205
MUTE BUTTON
Red
Blue
Black
120
213
122
212
0-5 Volt LEVEL TRANSDUCER
112
124
PUMP

FIGURE 2