
100
102
120
110
MENU
POWER
MENU
UP
UP
DOWN
DOWN
121
180
MENU
LEFT
SELECT
RIGHT
MENU

FIG. 4


212
DISPLAY CIRCUITRY
200
251
240
220
230
DISPLAY DRIVER
260
232-1
VCC
221
280
MUX-1 CIRCUIT
PROCESSOR 250
USER APP
SYSTEM APP
GUI
CONTROLS
210
TOUCH DRIVER
262
232-2
253
COLUMN MUX CIRCUITRY
MUX-2 CIRCUIT
SCAN CIRCUIT
SENSOR(S)
236
238
270
234

FIG. 5