
240
KENO
SEE PAYS?
550
YES
NO
SHOW PAY TABLE
552
BET?
554
YES
NO
UPDATE BET DATA
556
SELECT TICKET?
558
YES
NO
DISPLAY
560
SELECT NUMBER?
562
YES
NO
STORE NUMBER
564
DISPLAY NUMBER
566
PLAY
568
SELECT NUMBER
570
DISPLAY NUMBER
572
INCREMENT COUNT
574
DONE?
576
YES
NO
WIN?
578
YES
NO
DETERMINE PAYOUT
580
CHANGE VALUE
582

FIG. 14