
250
BINGO
620
SEE PAYS?
NO
YES
624
BET?
NO
YES
628
SELECT CARD?
NO
YES
632
PLAY
SHOW PAY TABLE
622
UPDATE BET DATA
626
DISPLAY CARD
630
634
SELECT NUMBER
636
DISPLAY NUMBER
638
DONE?
NO
YES
640
WIN?
NO
YES
DETERMINE PAYOUT
642
CHANGE VALUE
644

FIG. 16