
700
702
Display
604
Keypad
606

FIG. 2(a)


750
702
Display
604
704-0
Keypad
606
704-1

FIG. 2(b)