
400
345-1
DISPLAY MEMORY 340
DISPLAY DEVICE 335
REEL PROCESSOR 355
PHOTO SENSOR 360
DISPLAY MEMORY 340
DISPLAY DEVICE 335
DISPLAY MEMORY 340
DISPLAY DEVICE 335
365
BATTERY 350
345-2
DISPLAY MEMORY 340
DISPLAY DEVICE 335

FIG. 4