
Portable Communication Device
300
316
650556_
Rotary Dial
Image
314_1
*
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
312
Click
Wheel
310
Menu
318

Figure 3A