
150
START
152
RECEIVE GROUP OF FEATURES
154
IS THERE A CHANGE IN # OF FEATURES?
NO
YES
158
CALCULATE CURRENT PARAMETER VALUES
156
CALCULATE INITIAL PARAMETER VALUES
160
REPORT INITIAL AND CURRENT PARAMETER VALUES
END

FIG. 5