
620
628
INDICATOR
626
AUDIO/TACTILE FEEDBACK
624
SPEAKER
622
DISPLAY
600
630
632
I/O
CHARGING
652
BATTERY
650
CPU
602
604
MEMORY
608
TOUCH SENSING
614
FORCE SENSING
612
MOTION SENSING
634
GPS
ANTENNA
610
MECHANICAL ACTUATORS
IMAGE SENSING
616
RADIO
636
618
MICROPHONE
HOLD
611
630
DISPLAY ACTUATOR
619
606

FIG. 28