
200
COMPUTER
MEMORY
204
GAME PARAMETER
228
202
208
GAME PARAMETER
222
224
206
CPU
NETWORK CARD
CENTRAL CONTROLLER
230
216
SCORE/CREDIT DISPLAY
TOUCHSCREEN INPUT
COIN, CURRENCY OR CARD ACCEPTOR
COIN, CURRENCY DISPENSER
DISPLAY
BUTTONS
INTERACTIVE CONTROLLER
MODEM
218
212
220
210
214
214A
226

Fig. 2A