
Portable Communication Device
100
Image
402-3
Highlighted
Digit 404
Area 408
Area
Marker
410
Determined
Digits 406
(416) 555-126..
112
Click
Wheel
114
Menu
418

Figure 4C