
124
130
128
126
122
104
120
118
110
Touch sensor
117
Micro Touchpad
112
Macro Touchpad
114
116
Controller
102
Mode
Indicator
106
KEYBOARD
100

FIG. 1