
486
KENO
SEE PAYS?
922
YES
NO
SHOW PAY TABLE
924
BET?
926
YES
NO
UPDATE BET DATA
928
SELECT TICKET?
930
YES
NO
DISPLAY
932
SELECT NUMBER?
934
YES
NO
STORE NUMBER
936
DISPLAY NUMBER
938
PLAY
940
YES
NO
SELECT NUMBER
942
DISPLAY NUMBER
944
INCREMENT COUNT
946
DONE?
948
YES
NO
WIN?
950
YES
NO
DETERMINE PAYOUT
952
CHANGE VALUE
954

FIG. 19