
488
BINGO
1020
SEE PAYS?
NO
YES
1024
BET?
NO
YES
1028
SELECT CARD?
NO
YES
1032
PLAY
NO
YES
SHOW PAY TABLE
1022
UPDATE BET DATA
1026
DISPLAY CARD
1030
1034
SELECT NUMBER
1036
DISPLAY NUMBER
1038
DONE?
NO
YES
1040
WIN?
NO
YES
DETERMINE PAYOUT
1042
CHANGE VALUE
1044

FIG. 21