
TOUCH SCREEN
BESSEL / NOTCH LOW PASS SWITCH
CAPACITOR FILTERS
100₁
TOP ELECTRODE FILTER INPUT
10μF
102
104
106
108
TOP ELECTRODE FILTER OUTPUT
100₂
BOTTOM ELECTRODE FILTER INPUT
BOTTOM ELECTRODE FILTER OUTPUT
100₃
LEFT ELECTRODE FILTER INPUT
LEFT ELECTRODE FILTER OUTPUT
100₄
RIGHT ELECTRODE FILTER INPUT
RIGHT ELECTRODE FILTER OUTPUT

FIG. 7a