
40
SENSOR
SENSOR_D3V3
SENSOR_AVBUS
SENSOR_DGND
AGND
VBASE
SPWR
SD[0:3]
SCLK
QCLK
SDA
SCL
RESET
VBG
POR8
SPWR
90
USER INTERFACE
GPIO[0:7]
PIEZO
LCD1_[0:6]
LCD2_[0:6]
LCDCOM
RXD
TXD
30
S1V0680/A/B
LO_BAT_REF
SRST
DP
DN
USBDET
LO_BAT
DQ[0:15]
AD[0:13]
CS
WE
CAS
RAS
DCLK
CKE
DQML
DQMU
3V3
DGND
70
POWER SUPPLIES
60
SDRAM

FIG.6