
401
eNB
402
UE
601
define
602
define
603 DL transmission
604
receive
605 UL control information
606
receive
607 DL retransmission
608
receive

Fig. 6