
1700
1720
1718
DISKETTE
1716
CD-ROM
1728
SERVER
COMPUTING DEVICE
1712
DISK DRIVE
1714
CD-ROM PLAYER
1740
RNG
1746
WAGER INPUT
1744
HOPPER
HOPPER CONTROLLER
1742
1706
ROM
1702
PROCESSOR
1708
I/O
1704
RAM
1710
1722
USER INPUT INTERFACE
1730
WEB SERVER
1732
INTERNET

FIG. 17